

Einbau eines Hofablaufes von Mertens Entwässerungstechnik

Einbauzeit ca. 15 Minuten



Setzen Sie das Bodenteil bei angenommen fertiger Höhe von 0,00m, mit Unterkante Bodenteil auf -0,37m oder -0,38m mit der Muffe in Richtung des Abzweiges zur Grundleitung, ohne auf Fugen oder Pflaster zu achten. Es darf auch etwas schief stehen, da alle Aufsätze auch etwas schräg aufgesetzt werden können. Bögen zum Anschluss benötigen Sie nicht.



Fügen Sie den Verbinder ein, bei allen Aufsätzen aus Guss ist dieser am Rahmen angegossen, und werfen erdfeuchten Mörtel auf den Rand des Bodenteils.



Setzen Sie den Aufsatz auf und richten ihn per Augenmaß aus. Eine Wasserwaage benötigen Sie nicht.



Legen Sie den Laubfang und die Roste ein, fertig.